



ワインオープナー

コルクの抜栓やフォイルカットに

「INGENIO+」



簡単2ステップで
フォイルカットも
コルクも開けられる



使用方法



1 フォイルカッター

ワインオープナーをワインのキャップ部にかぶせます。両サイドについている赤いボタンを押したまま、本体を回すとフォイルに切れ目が入ります。上に引き上げるとフォイルが外れます。

*一度でフォイルに切れ目が入らない場合は赤ボタンを押したまま何度か回してください。



2 オープナー

ワインオープナーのスクリューの先端をコルクの中心に突き刺し、ハンドルを回すとウイングが上がり、ウイングを下げるとコルクを簡単に抜くことができます。

材質・耐熱温度表示

本体:ABS樹脂/耐熱温度:70℃ スクリュー:ステンレススチール
ウイング:亜鉛合金(クロムメッキ) ボタン:ポリプロピレン/耐熱温度:70℃

ご使用上の注意

- ・ご使用前にスポンジに中性洗剤をつけて洗い、流水でよくすすいでください。
- ・ワインオープナーのスクリューやフォイルカッターの刃に直接手を触れないでください。けがの原因になります。
- ・ワインを抜栓する用途以外にはご使用にならないでください。
- ・直接火にあたらぬようご注意ください。樹脂が変形したり、燃える可能性があります。

キッチンツール

インジニオ+
ワインオープナー

品番:K19312
生産国:中国



株式会社 グループセブ ジャパン

本社:〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館4F

お客様
相談センター



0570-077772

受付時間:月~金9:00~18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)



生活に役立つ楽しいコンテンツがいっぱい!

ティファール



www.t-fal.co.jp



台紙



結束バンド
(ナイロン)