

圧力なべ「セブエース」ご使用の手引き

このたびは、ティファール圧力なべ「セブエース」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ティファール圧力なべは、万全の品質管理のもとに製造され、高い安全性と耐久性が世界各国で広く認められております。

消耗部品の簡単な交換を行えば、いつまでも安心してお使いいただけるようになっております。どうぞ末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

目次

圧力なべのしくみ	1
安全にご使用いただくために	2～3
各部の名称	4
セブエースの特長	5～7
セブエース基本操作のご説明	8～9
初めてお使いになる前に	10
セブエースの正しいご使用方法	11～15
使用後のお手入れ	16～17
異状の見分け方と処置	18
Q&A	19
アフターサービス	20


ご使用になる前に、必ず、この取扱説明書をお読みになって、正しい使い方をマスターしてください。

圧力なべのしくみ

圧力なべを使うと、なぜ早く煮えるの？

圧力なべは普通のおなべに比べて、調理時間は約1/3、燃費は約1/4と経済的なのは皆様もご存知のはず。どうしてでしょうか？その秘密は「圧力が高くなると沸騰点上がる」という原理にあります。通常、私たちが生活している大気は1気圧。いくら熱しても水の温度は100℃以上にはなりません。ところが、圧力なべは、内部が密閉状態になるように設計されているので、加熱すると蒸気がなべの中に閉じ込められ、圧力が高くなります。それに伴って沸騰点も110℃～125℃位まで上昇、火の通りが早くなるので調理時間が短くてすみ、燃費も節約できるというわけです。

しかも圧力なべは、圧力調整装置の働きによって、余分な蒸気を絶えず、外に逃がしています。だから内部の圧力は常に一定に保たれ、圧力が高くなりすぎて危険になるという心配はないのです。初めてお使いになる方は、圧力調整装置から、シューシューと出る蒸気に驚かれますが、これこそ圧力なべが調子よく働いている証拠なのです。



圧力なべ振興会「圧力なべ百科」より

ティファール圧力なべの歴史

圧力なべの原理は、1680年、フランスの物理学者ドゥニ・パパンによって発明されました。

しかし、初期の圧力なべは非常に高い圧力で調理するために、家族向きではありませんでした。以後、さまざまな改良が加えられ、1953年当社によって、初めて家庭用圧力なべが開発されました。以来、当社圧力なべは今や世界120ヶ国、4800万台以上もご愛用いただき、まさにキッチンベストセラーとして活躍しているのです。


安全にご使用いただくために

圧力なべを使用して調理される場合は、下記の点に十分ご注意ください。
また、圧力なべを快適に、かつ安全にご使用頂くため、ご使用前には必ずこの「取扱説明書」をお読みくださいますようお願い致します。

*下記の諸事項を守らないで万一事故が生じた場合は、使用者の責任となりますのでご了承ください。


- 1 圧力なべは、圧力を利用した調理器具です。間違ったご使用はとても危険ですので「取扱説明書」に従って正しくご使用ください。また必ず、すべての注意事項をお読みください。
- 2 調理以外の目的にはご使用にならないでください。
- 3 調理中及び、その直後は、圧力なべの表面が非常に熱くなっており火傷の危険がありますので取っ手以外には触れないようにしてください。また、お子様を近づけないよう、そして圧力調整おもりから出る蒸気で火傷せぬようご注意ください。
- 4 「空炊き」は絶対にしないでください。本体やパッキングを傷め蒸気漏れや、安全装置の故障の原因となります。
- 5 調理中または圧力を下げるとき、圧力調整おもりの蒸気排出口に顔や手を近づけたりしないでください。
- 6 圧力がまだ残っているうちは、決してなべをゆすったり、傾けたりしないでください。また、中身が熱い状態で持ち運ぶときは、両方の取っ手を持ち、静かに運んでください。
- 7 どのような場合でも、なべの中の圧力が完全に下がってから、ふたを開けてください。
- 8 ご使用前に、ノズルや圧力調整おもり、安全装置が目詰まりしていないかどうか、必ず点検してください。
- 9 なべの深さの2/3が最大調理量の目安となっております、材料と煮汁を合わせた量が、それ以上にならないようご注意ください。また、豆類は、豆と水を合わせた量を、なべの深さの1/4以下にし、落としぶたを使用して調理してください。
- 10 電子レンジ、およびオーブンではお使いになれません。
- 11 ローストビーフ等の一部料理を除き、調理をする際は、水やスープ、だし汁を最低1.5カップ入れるようにしてください。10分間で約200cc（1カップ）の水分が蒸発します。調理時間のかかるものはその割合で水やスープ、だし汁を増やしてください。
- 12 アップルソース、オートミール、麺類、パスタなどは泡立ったり、跳ね上がったりして圧力調整おもりやノズルの目詰まりの原因になりますので、圧力なべでの調理は避けてください。また、粘性が強く、とろみがつくカレーやシチューなどは、ルーを入れた後、ふたを開け、圧力をかけずにご使用ください。
- 13 牛タンのような表皮に覆われたものは、ふたを開け、圧力をかけずにご使用ください。
- 14 重曹など、急激に発泡するものや、多量の油・酒は調理に使用しないでください。
- 15 ガスの炎を大きくしすぎると、火が本体側面や取っ手にまわり、取っ手が損傷してしまうおそれがあります。本体底面にあたる程度に調節し、必要以上に大きくすることのないようご注意ください。
- 16 電気プレート、シーズーヒーターでご利用の場合は、その直径がなべの底の直径以内のものをご使用ください。
- 17 表面にセラミックプレートが施されている、ハロゲンヒーターや、セラミックヒーターをご利用の場合は、なべの底面が濡れていたり、汚れていないか、お確かめの上、ご使用ください。
- 18 この圧力なべの安全機構は精密にできています。ご使用後は「取扱説明書」に従ってお手入れをしてください。
- 19 部品の交換は、必ず当社専用部品をお使いください。他社の部品では代用できません。
- 20 この「取扱説明書」はご使用中、不明な点がおありの時は、いつでも見られるように大切に保管しておいてください。

セブエース各部の名称




A) 圧力調整装置

圧力調整おもり



※おもりは、緑・赤2種類あります。

B) 自動安全ロック装置



セブエースの特長

圧力なべ「セブエース」は安心してご使用いただけるよう以下のように安全設計されています。

1. 自動安全ロック装置

- ①ふたが正しく閉まっていない場合、安全ロックピンが上がらず、圧力がかからないようになっています。
- ②ふたが正しく閉まっていれば、僅かな圧力でも敏感に反応し、安全ロックピンが上がり、ふたをロックします。また、なべの中の圧力が完全に下がらないとふたは開きません。


ふたを開けるときは、必ず、安全ロックピンが下がっているかどうか確認してください。

⚠️ ご注意

安全ロックピンが上がっている時は、安全装置も兼ねているので、無理に開閉レバーを押さないでください。安全ロックピンが変形したり破損することがあります。


自動安全ロック装置のしくみ

- 圧力がかかる前
安全ロックピンが下がっている




開閉レバーを押してふたをあげる
ことのできる

- 圧力がかかっている時
安全ロックピンが上がっている



安全ロックピンが開閉レバーを
ロック


ふたをあげることはできない




2. 三重安全設計

ご使用中、圧力が基準値以上になっても、三重の安全設計で余分な蒸気を排出し圧力を下げるしくみになっています。

- ① 圧力調整おもり
圧力調整おもりが余分な蒸気を外に排出するので、なべの中の圧力は常に一定に保たれるようになっています。
- ② 安全ロックピン
圧力調整おもりが正常に働かない場合、安全ロックピンが内圧で、押し上げられ、ピンとふたの間でできる隙間から蒸気を逃がします。



③ 安全口




万一、圧力調整おもり、安全ロックピン共に作動しなかった場合、ふたのふちの安全口から蒸気を逃がします。

△ご注意

前頁の安全ロックピンや安全口が働いて、蒸気が排出された場合は、すぐに火を止め、なべが冷めるのを待ってから「使用後のお手入れ」16～17頁を参照して圧力調整おもりや安全ロックピンを点検してください。このような異状が何度も起こるようでしたら、販売店または当社へお問い合わせください。

3. 緑と赤の圧力調整おもりで低圧／高圧調理
 圧力調整おもりは、緑と赤の2種類あり、低圧調理、高圧調理が選べます。
 「圧力調整おもりのセット」8頁4参照

4. 三層構造のなべ底
 なべ底は保温性に優れたステンレスと、熱伝導の良いアルミニウムとの三層構造になっているので、素早く調理でき、しかも冷めにくいのです。



5. 蒸し料理に重宝する「中かご」
 付属品の中かご、中かご台で蒸し料理も上手にクッキングできます。また、この中かごは落としぶたとしてもご使用頂けます。

6. ガス、電気はもちろん電磁調理器にも使用できます。
 「安全にご使用いただくために」3頁15～17参照

安全と品質を保証するCSマーク、SGマークがついています。


CSマークとは
 「消費生活用製品安全法」に定める安全基準に適合していることを示す表示です。

SGマークとは
 製品安全協会の認定基準に合格した表示で、製品の欠陥により、万一事故が起きた場合、協会が損害を賠償します。




1984年7月、ティファール圧力なべのセロンジェ工場(フランス)は、通産省の厳しい審査にパス、外国製圧力なべとしては初めて消費生活用製品安全法に基づく「登録工場」に認定されました。その後、平成8年1月に家庭用の圧力なべ及び圧力がまは、第1種特定製品から第2種特定製品へ移行されましたが、当社の圧力なべは引き続き「SG登録工場」として製造・検査設備の整ったセロンジェ工場生産されています。

基本操作のご説明




1. ふたの開け方

左手で本体の取っ手（下部）を押さえ、ふたの開閉レバーを右手親指で前に押しながら、取っ手（上部）を右側（時計と反対方向）に回します。ふたの▽印と本体取っ手の△印が向かいあった位置でふたを水平に持ちあげます。



2. ふたの閉め方

ふたの▽印と取っ手の△印を向かい合わせ、水平にふたをかぶせます。ふたを時計回りに、カチッと音がするところまで回します。




3. パッキングの取付け方

パッキングをふた内側のふちにセットします。（左図のように取っ手付根部分の突起でパッキングが浮いた状態になりますが、フタが開ると突起は取っ手内に収まります）また、パッキングに表裏はありません。

*新しいパッキングは、ふたの開閉を堅くする場合がありますが、パッキングの表面に薄くサラダ油を塗っていただくことでスムーズに開閉できます。

4. 圧力調整おもりのセット

調理の際は、なべを火にかける前に緑と赤のおもりのいずれかをノズルにセットしてください。おもりは垂直に下まで押し込み、次におもりのラインを取っ手の端にある▽印に合わせます。おもりのラインの色の意味は…




緑…低圧調理用（作動圧力：0.6kg/cm²）

野菜などのビタミンやミネラルの損失を防ぎます。

赤…高圧調理用（作動圧力：0.9kg/cm²）

肉料理などをスピードクッキング。




緑のおもり
低圧調理用

赤のおもり
高圧調理用

5. 調理量の目安


なべの深さの2/3が最大調理量の目安です。材料と煮汁を合わせた量がそれ以上にならないようにご注意ください。

豆類以外の場合



豆類は煮炊きによって量が増えますので、豆と水を合わせた量をなべの深さの1/4以下にし、落としぶたをご使用ください。

豆類の場合



また、調理をする際は、水やスープ、だし汁を最低1.5カップは加えるようにしてください。「安全にご使用いただくために」2～3頁参照

白米の最大炊飯量

本体容量 2.7リットル：2 $\frac{1}{2}$ カップ（約2.5合）

4.5リットル：4 $\frac{1}{2}$ カップ（約5合）

6 リットル： 7カップ（約8合）

8 リットル： 9カップ（約1升）

6. 蒸し料理

蒸し料理の場合は、中かご台の上に中かごを置き、1.5カップ以上の水を入れてご使用ください。目安として10分間で約200cc（1カップ）の水分が蒸発します。

必ず調理時間に見合った分量の水をお入れください。

初めてお使いになる前に



初めてお使いになる前に、次頁からの「正しいご使用方法」をご一読の上、下記手順にてお試してください。

1. なべに2/3位まで水を入れます。
2. ふたを閉め、圧力調整おもりの赤をセットし、強火で加熱します。
3. 安全ロックピンが上がり、圧力調整おもりから蒸気が出始めたら、火を弱め15分ほど加圧します。
4. 火を止め圧力調整おもりのつまみ部分を持ち、蒸気排出口へ、ゆっくり回し、蒸気を完全に排出させ圧力を下げます。
5. ふたを開けて中のお湯を捨て、台所用洗剤でふたや本体をよく洗います。
「使用後のお手入れ」16頁参照

正しいご使用方法

1. ご使用前の点検
毎回ご使用になる前に必ず点検を行ってください。

- ・圧力調整装置
ご使用前に圧力調整おもりやノズルの穴が目詰まりしていないか、圧力調整おもりをはずし、ふたを明るい方向へかざし、ノズルの穴を覗いてみて、完全な円に見えるかどうか、確認してください。
- ・パッキング
パッキングがふたに完全にはまっていること、またパッキングのミゾに食べ物のカスなどが付着していないかどうか、確認してください。
- ・安全ロックピン
ふた裏側から安全ロックピンを指で押し上げてスムーズに動くかどうか（開閉レバーを約5mm程前に押した状態で行なってください）、また、食べ物のカスがつまって目詰まりしていないかどうか、確認してください。
- ・開閉レバー
ふたを水平に持ち、指で開閉レバーを押して、前後に動くかどうか確かめます。




2. なべに材料を入れふたを閉めます。
「安全にご使用いただくために」2～3頁をもう一度確認！
「調理量の目安」9頁など大丈夫ですか？
ふたはキッチンと閉まっていますか？

●安全ロックピンの動き




●圧力がかかる前
安全ロックピンが下がっている



開閉レバーが動か
なくなります



●圧力がかかっている時
安全ロックピンが上がっている
安全ロックピンが上がりふたを
密閉、開閉レバーをロックします



⚠️ご注意

泡立ったり、とろみがつく料理は圧力調理を避けてください。カレー等は、ルーを入れた後はふたを開け、圧力をかけずにご使用ください。「安全にご使用いただくために」3頁12参照

3. 圧力調整おもり緑(低圧用)または赤(高圧用)のどちらかをセットします。

4. 強火にかける(圧力をかける)

圧力がかかるまでは、強火で加熱します。しばらく加熱すると、安全ロックピンの周りに蒸気が出てきて安全ロックピンが上がり、蒸気が止まります。この時点でふたが完全にロックされ、圧力が下がって安全ロックピンが下がるまでふたを開けることはできません。

⚠️ご注意

しばらく強火にかけていても、安全ロックピンが上がらないなど、上記のように正常に圧力がかからない時は、火を止め、念のため圧力を抜いて安全ロックピンが下がっている事を確認してからふたを開け、もう一度、取扱説明書を見ながら、最初からやり直してください。

⚠️ご注意

加熱する際は、本体側面および取っ手に火がまわらないようご注意ください。「安全にご使用いただくために」3頁15~17参照

5. 火を弱める(調理時間を計る)

しばらくそのまま加熱を続けると圧力調整おもりから蒸気が出始め、加圧が始まります。火を弱め、おもりから蒸気がスムーズに出る程度の火力に調節してください。

一度圧力がかかれば、弱火で十分調理できます。

⚠️ご注意

「加圧時間」とは圧力調整おもりから蒸気が出始めた時から、火を止めるまでの時間をいいます。

6. 火を止めます。

所定の時間が来たら、火を止めます。

蒸らす必要のある料理は、火を止めた後も中の圧力を抜かず、そのままにして料理の説明に従ってください。

⚠️ご注意

火を止めた後も、なべの中にはまだ圧力が残っています。どのような場合でも安全のために、まず圧力を下げてから正しい方法でふたを開けてください。


7. 圧力を下げます。


圧力調整おもりのつまみを持ち、時計と反対方向の蒸気排出口までゆっくり回します。

このとき、一気に蒸気が出ますのでご注意ください。蒸気が排出され、中の圧力が下がります。

そのまま完全に蒸気を排出させます。

なべの中の圧力が完全に下がると安全ロックピンが下がり、開閉レバーのロックが解除され、ふたを開けることができます。





⚠️ ご注意

蒸気の排出により火傷をする危険がありますので、おもりの調節は必ず、つまみを持って行ってください。また、蒸気排出の際には、排出口付近に手や顔を近づけないよう、また人に向けたりしないようご注意ください。

⚠️ ご注意

安全ロックピンが上がっているときは、ふたは開きません。完全に蒸気が出てしまうまで、そのままの状態にしてください。決して無理に開けないで下さい。

- ・ 自然に冷ます方法（料理本内：自然冷却）
火を止めた後、安全ロックピンが下がるまで、そのままにしておきます。
- ・ 急速に冷ます方法
すぐに圧力を抜きたいときには、火を止めた後、なべを水の入ったボールなどに浸し、冷ますようにしてください。その際、内部の圧力が下がったことを安全ロックピンで確認してからふたを開けてください。

⚠️ ご注意




なべを移動する際は、両方の取っ手を持って行ってください。また移動するとき、傾けたりすると蒸気とともに中身が吹き出すおそれがありますので、注意して運ぶようにしてください。

8. ふたを開けます。

⚠️ ご注意

パッキングのミゾに熱い煮汁がたまっていることがあるので、ふたをたてて持ち上げないようにしてください。

また、なべの中に圧力が残っている状態で、急におもりを外したり、箸などで無理に安全ロックピンを押し下げようとは絶対にしないでください。蒸気とともになべの中身が吹き出ることがあり、とても危険です。



クッキングポイント

じわっと蒸らしておいしさ仕上げ

圧力なベクッキングでは、火を止めた後も中の蒸気を抜かず、そのまま余熱を利用して蒸らす料理が多くあります。


「蒸らす時間も料理のうち」と覚えておきましょう。

使用後のお手入れ


1. 本体とふたのお手入れ

- ・ふたは食器洗い機では絶対に洗わないでください。また水の中に長時間浸したりせず、お湯で洗い流すなど、できるだけ手早く洗うようにしてください。
- ・漂白剤や塩素系洗剤で洗わないでください。
- ・塩分や酸味は、シミの原因になりますので、お料理を長時間なべの中に放置しないでください。
- ・付着物は、金属たわしなどで無理にこすらず、お湯につけて、やわらかくしてから洗い落としてください。
- ・洗った後は、よく乾燥させてから収納してください。


パッキングをはずす



ノズルの穴を掃除する



おもりを裏から見た図



スプリング

2. パッキングのお手入れ

- ・パッキングの取り付け、取り外しは簡単にできますので、ふたから外して洗うようにしてください。その際、無理に引っばったり、金属たわしなどを使用しないでください。
- ・ご使用の頻度にもよりますが、パッキングは1年に一度新しいものと交換してください。交換の際は、セブエース・ステンレス専用のパッキングをお求めください。

3. 圧力調整装置のお手入れ

- ・圧力調整装置は目詰まりがないよう調理後、下記のように毎回お手入れしてください。
- ・ノズルの穴に竹ぐしなどを挿し込んで流水できれいに洗ってください。特にご飯、豆などカスがたまりやすい材料を調理した後は、よく洗うようにしてください。
- ・おもりを洗う際、スプリングを外したり、折ったりしないようご注意ください。

4. 安全ロックピンのお手入れ

なべ本体の中に何も入っていない状態にしてください。

ふたを閉め箸の先で、ふたの上から安全ロックピンを下へ強く押し込んでください。安全ロックピンが外れ、なべの中に落ちます。

よく洗いお手入れした後は、安全ロックピンをふた裏側のゴムカバー内に完全に押し込んで取り付けてください。取り付け後、ふたがスムーズに動くか、安全ロックピンが突きだしていないか、確認してください。



5. 最後に

部品は、いつもきれいにしてお使いください。また、なべを、長期間ご使用にならない場合は、ふたをしない状態で風通しのよいところに収納するようにしてください。万一、ふたや本体に白い斑点が出た場合は、ステンレス専用洗剤で洗うか、磨き粉、金属製たわしで磨いてください。

異状の見分け方と処置

調理中おかしいなと感じたら、まず火を止めてください。

異状	原因	処置	参照頁
圧力がかからない ・安全ロックピンが あがってこない ・圧力調整おもりか ら蒸気がでてこ ない	火が弱すぎる	火を強くする	12頁
	水が十分に入っていない	適量の水を入れる	9頁
	圧力調整おもりが正常に セットされていない	正しくセットする	8頁
	安全ロックピンに汚れが 付着している	お手入れして装着する	17頁
	安全ロックピンにかが正常 にセットされていない	正しくセットする	17頁
	ふたがきちんと閉まっ ていない	正しく閉める	8頁
	パッキングが傷んでい るふたが歪んだり、へこ んでいる	パッキングを交換する ふたを修理、交換する	16頁*
	おもりの線と▽印がず れている	正しく合わせる	8頁
ふたと本体の間から 蒸気が漏れている	パッキングが正しく入 っていない	パッキングを正しくはめ なおす	8頁
	パッキングに汚れが付 着している	パッキングを取り外し、 きれいに洗う	16頁
	パッキングが傷んでい る	パッキングを交換する	16頁*
	ふたが破損したり、歪 んでいる	ふたを修理、交換する	*
	ふたがきちんと閉ま っていない	ふたを正しくしめる	8頁
ふたが開かない	なべに圧力が残ってい る	蒸気を完全に排出 それでも開かない場合、 冷水でなべを冷ます。	13~14頁
	安全ロックピンが下 がっていない	完全に蒸気が排出され ていることを確認して から、注意深く安全ロッ クピンを上から押し下 げる。	17頁
圧力調整おもり以外(安全 弁、パッキング等)から 蒸気が出ている	火を止め、本体を冷 ます。ノズル、圧力調 整おもりを掃除、点 検する	16~17頁	

*販売店または当社までお問い合わせください。

Q & A

QUESTION	ANSWER	参照頁
空炊きをしてしまった	火をすぐ止め、なべが冷えるまで自然放置し、絶対に水をかけないこと。	*
うまく調理できなかった	加圧時間を間違えたのでは?	料理頁参照
料理がこげた	圧力調整おもりはきちんとセット されましたか?	8頁
	火力が十分でなかったり、強 すぎたのでは?	12~13頁
	適量の水が焦げないように入 っていましたか?	料理頁参照
	圧力が正常にかかってい なかったのでは?	18頁
いつから加圧時間なの?	安全ロックピンが上がり、圧 力調整おもりから蒸気が出 始めたときからです。	13頁
材料の量によって、加圧 時間は変わるの?	最大調理量(鍋の深さの2/3) を守った上で、材料の量が増 えても減っても加圧時間、 蒸らし時間は変わりません。 なべの容量が変わっても同 じです。	料理本参照
ごはんを炊いたら、ネズ ミ色になった	米のようにタンパク質と炭水 化物を同時に含んでいる食 品は、高温高压で調理すると、 アミノ酸と糖質が分解し、 灰色っぽくみえることがあ ります。これは、無害ですし、 味にも影響はありません。	
下ゆでした豆に砂糖を加 えてまた加圧したら、煮 汁が機能弁から吹き出し た	砂糖を加えた濃度の高い煮 汁を加圧すると、中の蒸気 圧の関係で煮汁が機能弁か ら吹き出すことがあります。 まず豆を柔らかくしてから 砂糖を加え、あとは圧力を かけずに仕上げてくださ い	

*販売店または当社までお問い合わせください。

アフターサービス

保証・修理

- ティファール圧力なべの保証期間は保証書をご確認ください。
故障のときは保証書の記載に従い修理致します。
 - 保証期間を過ぎた場合、また保証に該当しない修理は、有料となります。修理やお問い合わせの際は、製品名、容量を必ずお申し出ください。容量は底面の刻印等をご覧ください。
- * ご家庭での修理・改造などは大変危険です。絶対にしないでください。

交換部品

- パッキング等のご家庭で簡単に取り替えられる部品は、販売店または当社「部品注文センター（ナビダイヤルサービス）」でお買い求めいただけます。販売店にて品切れの場合は直接下記部品注文センターへお問い合わせください。
- * 交換部品は必ず、純正部品をご使用ください。他社の部品では代用できません。

お問い合わせ

- 修理、商品に関するお問い合わせは、当社「お客様相談センター（ナビダイヤルサービス）」をご利用ください。

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒141-0022 東京都品川区東五反田3-14-13 高輪ミュージビル
(株)グループセブ ジャパン 修理センター：
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2500

お客様
相談センター



0570-077772

ナビダイヤル。受付時間：月～金10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

部品注文
センター



0570-086072

ナビダイヤル。受付時間：月～金10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

* 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。

おいしいレシピをご紹介します！ ティファールのホームページ

www.t-fal.co.jp